# **KAVAN Smart PRO GPS2 Logger - Bedienungsanleitung**

## **EINLEITUNG**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des **Smart PRO GPS2 Loggers**, einem Telemetriegerät, das eine schnelle und genaue Positionserkennung in Echtzeit und ein Feedback bietet. Dieser Logger verwendet mehrere Satellitennavigationssysteme, um maximale Genauigkeit und Auflösung zu erreichen. Der integrierte Speicher Flash ermöglicht eine Aufzeichnung aller Daten. Die aufgezeichneten Daten können mit der kostenlosen Software MAV Manager heruntergeladen und auf einem Computer analysiert werden.

#### MERKMALE

- Kleine Abmessungen, hohe Messgenauigkeit
- · Großer Industriespeicher für die Datenaufzeichnung
- · GPS-Chip-Set der neuesten Generation, das mehrere Satellitensysteme unterstützt
- 3-Achsen-Magnetometer / Kompass für externe Navigationszwecke
- Backup-Superkondensator zum schnellen Wiederauffinden der Position nach der Abschaltung
- Messung und Aufzeichnung der Versorgungsspannung
- Automatische Telemetrie-Erkennung : FPort, Duplex EX, Hott, MSB, S.Bus2, P<sup>2</sup>Bus.
- Automatische Zeitzonenerkennung
- Konfiguration über den Sender oder das Programm MAV Manager
- · Firmware-Updates

### **TECHNISCHE DATEN**

- Abmessungen: 28×30×9 mm
- Gewicht: 14 g
- Speicher: 256 MB
- Unterstützte Navigationssysteme: GPS, GALILEO, GLONASS
- Aufzeichnungszeit (5 Aufzeichnungen/s): 66 Stunden
- Aufzeichnungsfrequenz: 10 Hz, 5 Hz, 2 Hz, 1 Hz
- Lebensdauer des Speichers Flash: 100 000 Überschreibzyklen
- Betriebsstrom: 50 mA
- Betriebstemperatur: (-20)-85 °C
- Versorgungsspannung: 3.5–8.4 V
- Telemetrie: FPort, Duplex EX, Multiplex MSB, Graupner Hott, Futaba S.Bus2, PowerBox P<sup>2</sup>Bus
- Status LED: JA
- GNSS Empfängerempfindlichkeit: -167 dBm
- GNSS max. Belastung: 4G

## VERFÜGBARE TELEMETRIE

Die Telemetrieoptionen sind abhängig vom verwendeten Funkanlagensystem. Die kompletten Daten werden automatisch im internen Speicher Flash gespeichert.

Parameter	Beschreibung
Zeitstempel	Aktuelle genaue GPS-Zeit.
Breitengrad	Koordinaten Nord/Süd.
Längengrad	Koordinaten Ost/West.
Status	Anzeige von Aktivität (1 = korrekte Position) oder Fehlerzustand.
Satelliten	Anzahl der erkannten Satelliten.
Abs. Höhe	Höhe über dem Meeresspiegel.
Entfernung	Entfernung von der "Startposition".
Geschwindigkeit	2D/3D-Geschwindigkeit relativ zum Boden. Der Typ der Geschwindigkeitsmessung kann in der Konfiguration eingestellt werden.
Rel. Höhe	Höhe relativ zur "Startposition".
Kurs	Flugrichtung. Die Werte liegen im Bereich 0°-359°: 0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen. Ist die Geschwindigkeit gleich Null, wird der Kurs nach dem Kompass berechnet.
Azimuth	Die Position des Modells in Bezug auf die "Startposition". Die Werte liegen im Bereich 0°-359°: 0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen.
Temperatur	Interne Temperatur.
Magnetometer X/Y/Z	Werte des 3-Achsen-Magnetometers. Können für weitere Berechnungen verwendet werden.
Spannung	Empfängerspannung (nur geloggt).
Route	Gesamtstrecke, die während des Fluges zurückgelegt wurde (nur geloggt).

### **INSTALLATION**

Schließen Sie den Logger Smart PRO GPS2 an den Telemetrieport des Empfängers an. Platzieren Sie den Sensor oben am Flugzeug, so dass seine Antenne in keine Richtung abgeschirmt ist. Abschirmende Materialien wie Metall, Carbon oder andere leitende Materialien können die Fähigkeit zur korrekten Positionsbestimmung beeinträchtigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Antennen des 2,4 GHz Systems mindestens 20 cm oder mehr vom GPS Logger-Sensor entfernt sind. Versuchen Sie, den Sensor nicht mechanisch zu belasten. Vermeiden Sie engen Kontakt mit wärmeerzeugenden Komponenten (wie Motoren oder Drehzahlreglern). Verwenden Sie weiches doppelseitiges Klebeband oder Klettband.

Um eine gute Leistung des integrierten Magnetometers zu gewährleisten, installieren Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 20 cm zu magnetisierten Objekten und Kabeln, die die Servos/Motoren versorgen. Achten Sie auf die Ausrichtung des Geräts in Bezug auf die Flugrichtung, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Schalten Sie den Empfänger ein, an den der GPS Logger angeschlossen ist. Die rote LED blinkt einmal, um die korrekte Initialisierung anzuzeigen. Nach einigen Sekunden (oder Minuten, wenn das Gerät länger als einen Tag ohne Strom war) meldet der Sensor "3D Position Fix", d.h. das Finden der richtigen Position. Von diesem Zeitpunkt an kann die Datenspeicherung im Speicher Flash beginnen, je nach der in der Konfiguration eingestellten Bedingung. Die Aufzeichnung wird durch Blinken der LED synchron mit der Aufzeichnungsfrequenz angezeigt.

Jedes Mal, wenn die Protokollierung gestartet wird, wird eine neue Datei im internen Speicher Flash angelegt. Die Namen der Protokolldateien richten sich nach dem aktuellen Datum und der Uhrzeit und haben folgendes Format:

"GYYYYMMDD HHhNN.log" (YYYY = Jahr, MM = Monat, DD = Tag, HH = Stunde und NN = Minute). Beispiel: G20210605 20h47.log

Es ist nicht notwendig, alte Aufzeichnungen manuell zu löschen. Wenn nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, werden die ältesten Protokolldateien automatisch gelöscht. Das interne Dateisystem ist robust und widerstandsfähig gegen Stromausfälle, so dass die Batterie jederzeit abgeklemmt werden kann.

#### **TELEMETRIE UND EINSTELLUNG**

Der Sensor kann über JETIBOX oder HOTT SMART-BOX, bzw. über das entsprechende Menü des Senders eingestellt werden. Das JETIBOX-Menü ist in drei Bereiche unterteilt:

• Aktuelle Werte - Zeigt die neuesten Telemetriedaten (Meereshöhe, Entfernung, Position, Temperatur) zusammen mit den Mindestund Höchstwerten an.

- Reset Min/Max Drücken Sie die Tasten LINKS und RECHTS zusammen, um die jährlichen Minimal- und Maximalwerte zurückzusetzen.
- Einstellungen Grundeinstellungen des Sensors.
  - Sprache Sie können die Anzeigesprache des JETIBOX-Bildschirms festlegen.
  - Zeitzone Drücken Sie LINKS+RECHTS, um zwischen automatischer Zeitzonenerkennung und manueller Konfiguration zu wechseln. Im "Auto"-Modus wird die erkannte Zeitzone angezeigt, sobald der Sensor die aktuelle Position erfasst hat. Wenn die Zeitzone nicht korrekt erkannt wird, wechseln Sie in den Modus "Manuell" und geben Sie die Zone mit den Tasten LINKS oder RECHTS ein. Zum Beispiel wird in Mitteleuropa GMT+1 verwendet, während für die US-Ostzeit GMT-5 eingestellt werden sollte.
  - **Sommerzeit** Wählen Sie "Ja", wenn an Ihrem Standort derzeit Sommerzeit ist diese Funktion addiert oder subtrahiert je nach aktueller Position eine Stunde.
  - Geschwindigkeitsmessung W\u00e4hlen Sie "2D", wenn Sie nur die Geschwindigkeit an Land messen m\u00f6chten (zu Fu\u00df, mit dem Boot oder dem Auto). Im Falle eines fliegenden Modells verwenden Sie den Messtyp "3D", um auch die vertikale Komponente einzubeziehen. Dieser Parameter wirkt sich auf die Messung von Geschwindigkeit, Entfernung und Gesamtstrecke aus.
  - **GPS-Profil** Stellen Sie das GPS-Profil entsprechend dem Verwendungszweck ein. Dieser Parameter beeinflusst die Genauigkeit und Geschwindigkeit/Latenz der Positionsbestimmung.
    - Flug 1G Flugobjekte, die die Richtung nicht zu schnell ändern (große Modelle, Gleiter, Filmdrohnen...).
    - Flug 2G Schneller fliegende Objekte, die grundlegende Manöver ausführen (Trainer, EPP...).
    - Flug 4G -Schnelle Flugobjekte, die Kunstflugmanöver ausführen können (3D-Kunstflugmodelle, F3A, Jets). Standardoption.
    - Fußgänger/2D Langsame Bewegung auf der Bodenoberfläche.
    - Fahrzeug/2D Modus geeignet für Autos.
  - Aufzeichnungsperiode W\u00e4hlen Sie die Datenspeicherrate nach Ihren W\u00fcnschen. Der Maximalwert (10 Hz) speichert Daten 10 Mal pro Sekunde, um alle Flugdetails zu erfassen. Bitte beachten Sie, dass die Dateigr\u00f6ße mit h\u00f6herer Speichergeschwindigkeit schneller w\u00e4chst.
  - Aufzeichnung Legen Sie die Bedingung fest, die erfüllt sein muss, um mit der Speicherung der Aufzeichnung zu beginnen:
    - Auto/Fixierung Die Aufzeichnung beginnt automatisch, sobald die aktuelle Position korrekt ermittelt wurde.
    - Auto/10kmh Die Aufzeichnung beginnt automatisch, wenn die aktuelle Position ermittelt wurde und die Geschwindigkeit 10km/h überschreitet.
    - Start/Stop Die Aufzeichnung startet automatisch, wenn die aktuelle Position ermittelt wurde und die Geschwindigkeit 10km/h überschreitet. Bei Geschwindigkeiten unter 5km/h wird die Aufzeichnung nach 10 Sekunden gestoppt.
  - Ausgangsposition Wenn der Modus "Automatisch" verwendet wird, wird die Ausgangsposition nach jedem Start bestimmt dies ist die Position, an der der GPS-Logger seinen ersten Fix erhält. Die folgenden Telemetriedaten werden in Bezug auf die Ausgangsposition berechnet: relative Höhe, Entfernung und Azimut. Im Modus "Manuell" wird immer die letzte bekannte Ausgangsposition verwendet und diese kann nur manuell geändert werden.
  - Ausgangsposition jetzt festlegen Drücken Sie die Tasten LINKS+RECHTS, um die aktuellen GPS-Koordinaten als Referenzpunkt festzulegen. Die Ausgangsposition wird unabhängig von der Einstellung Auto/Manuell aktualisiert. Die Ausgangsposition kann auch durch Drücken der Tasten LINKS+RECHTS auf dem Hauptbildschirm der JETIBOX-Telemetrie aktualisiert werden, unabhängig von den Einstellungen Auto/Manuell.
  - Satellitenminimum Legen Sie die Mindestanzahl von Satelliten fest, die erkannt werden müssen, bevor die aktuelle Position bestimmt wird. \*
  - Initial HDOP Legen Sie die anfänglich gewünschte "horizontale Genauigkeitsabweichung" vor der Bestätigung der Positionsbestimmung fest. Der HDOP-Parameter gibt an, wie sehr wir der aktuell angezeigten Position vertrauen können, wobei ein niedrigerer Wert besser ist. Ein Wert von 2,0 bedeutet zum Beispiel, dass die typische Abweichung der angezeigten Messung von der idealen Position bis zu 2 Meter beträgt.
- Service In diesem Menü können Sie die Version des Geräts anzeigen und es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
  - Speicher/Frei Zeigt den verfügbaren Speicherplatz im internen Speicher Flash an.
  - Format Sie können den Speicher Flash im Falle eines Dateisystemfehlers formatieren. Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang alle Daten - auch die Konfiguration - gelöscht werden.
  - Logs löschen Löscht alle gespeicherten Flugprotokolle.
  - Kompass, Kompass (Start) Zeigt die aktuelle Magnetometermessung im Vergleich zur idealen Messung an, die auf der Grundlage der GPS-Position berechnet wird.

## **GRAUPNER HOTT MENÜ STRUKTUR**

Der GPS-Logger bietet Telemetrie als Standard-GPS-Telemetriemodul.

GPS LOGGER VX.XX	GPS LOGGER VX.XX	GPS LOGGER VX.XX
REL.ALTIT 81m	MAX.ALTIT 180m	>LANGUAGE English
DISTANCE 150m	MAX.DISTANCE 250m	TIMEZONE Auto
SPEED 72km/h	MAX.SPEED 150km/h	Europe/Prague
TRIP 1500m	HDOP/VDOP 1.1/1.5	APPLY DST Yes
LAT. 12°34.5678N	9xSAT 25.5°C 5.0V	SPEED MEASURE 3D
LON. 12°34.5678E	>RESET MIN/MAX	PROFILE Air 1G
DD/MM/YYYY HH:MM:SS	2/5	3/5
GPS LOGGER VX.XX	GPS LOGGER VX.XX	
>RECORD PERIOD 10Hz	>FACTORY DEFAULTS	
LOGGING Auto/3DFix	CLEAR LOGS	
HOME LOCATION Auto	FORMAT	
Set Home Now	MEMORY 256.0MB	
MINIMUM SATS 5	FREE 189.5MB	
STARTUP HDOP 2.0	5/5	
4/5		

#### **FUTABA UND MULTIPLEX ANSCHLUSS**

Futaba- und Multiplex-Systeme bieten keine drahtlose Gerätekonfiguration. Die Telemetrieübertragung ist über die folgenden festen Slots für Sensoren möglich:

	Futaba S.Bus2	Multiplex MSB
Geschwindigkeit	8	9
Höhe	9	10
Zeit	10	-
Vario	11	-
Breitengrad	12–13	-
Längengrad	14–15	-
Entfernung	-	11
Satelliten	-	12
Kurs	-	13
Hinweis	Manuelle Erkennung im Menü Linkage – Sensor. Wählen Sie den Sensor F1675 GPS am Slot 8.	Automatisch vom Sender erkannt.

#### **JETIBOX ANSCHLUSS**

Schließen Sie den GPS-Logger an den Slot für den Sensor der JETIBOX/SMART-BOX an. Schließen Sie ein Netzteil mit geeigneter Spannung (4,5-8,4V) an. Nun können Sie den Sensor mit Hilfe der Pfeilen an der JETIBOX/SMART-BOX einstellen.





#### **ANALYSE DER AUFZEICHNUNGEN**

Die kostenlose Software MAV Manager kann zum Herunterladen und Analysieren von GPS-Daten nach einem Flug verwendet werden. Sie kann von der Website des Herstellers heruntergeladen werden.

- 1. Schließen Sie das MAV Sense USB-Interface an Ihren Computer an. Schließen Sie den GPS-Logger daran an.
- 2. Starten Sie MAV Manager und wählen Sie den richtigen Serienport am unteren Rand des Bildschirms (COMxx). Der GPS-Logger wird automatisch erkannt.
- 3. Drücken Sie in der Liste der erkannten Geräte auf die Schaltfläche "Dateien anzeigen (View files)".

MAV Manager												x
File Tools He	lp.											
Telemetry					<b>⊡</b> + ⊟+	Ξ	Chart	×	9 <mark>#</mark>  ++	0	B+	Ξ
Sensor GPS-Log 1. Timesta 2. Latitude 3. Longitu 4. Status 5 Satron Devices	Value amp de 0 nt 0	Info ID: [42061:288 × (0×) × (0×) × (0×) Id: (50×) Id: 240×1 		C	<b>□+ 8+</b>	=						
Device Info GPS-Log ID:	[42061:28836], Vers	ion 1.03, HW E	A.86 View file	es Configure	Update	e						
										СОМ6	ام -	

4. Wählen Sie die Protokolldatei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen". Sie werden aufgefordert, die Zieldatei auszuwählen. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, werden Sie gefragt, ob Sie die heruntergeladene Datei öffnen möchten. Drücken Sie "Ja".

View files "GPS LOGGER"		Autority autor	3
File	Info		
G20210702 15h29.log	138 kB	Download	X
G20210702 16h32.log	75 kB	Download	x
G20210702 16h35.log	49 kB	Download	×
G20210702 16h35.log	12 kB	Download	x
G20210702 16h37.log	182 kR	Download	X
G20210702 16h43.log	25 kD	Download	X
G20210702 16h44.loc	207 kB	Download	X
📄 G20210702 16h17.log	17 kB	Download	×
G20210702 16h50.log	12 kB	Download	X
		C Upload file	Close

5. Sie können die gespeicherten Daten in einem Diagramm oder auf einer Karte anzeigen. Sie können die Aufzeichnung erneut speichern, bzw. die Koordinaten in KML exportieren.



## SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den GPS-Logger immer in einer trockenen Umgebung und überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung angegebenen gerätespezifischen Grenzwerte. Setzen Sie das Gerät niemals übermäßiger Hitze oder Kälte aus.
- Belasten Sie den GPS-Logger niemals mechanisch und achten Sie immer darauf, dass keine Kräfte auf den Sensor einwirken. Der Messchip kann durch Gewalteinwirkung beschädigt werden oder ungenau messen.
- Entfernen Sie nicht den Schrumpfschlauch vom Gerät und versuchen Sie nicht, es physisch zu verändern. Andernfalls könnte das Gerät zerstört werden und jegliche Garantieansprüche werden abgelehnt.
- Überprüfen Sie immer die Polarität der angeschlossenen Kabel. Vertauschen Sie niemals die Polarität dies könnte das Gerät zerstören.

## FIRMWARE UPDATE

Firmware-Updates für den GPS-Logger können von einem PC über das USB-Interface hochgeladen werden. Die erforderlichen Programme und Dateien sind unter www.mavsense.com verfügbar.

Installieren Sie die MAV Manager Software und Regler für das USB-Interface in Ihren Computer. Überprüfen Sie die Systemanforderungen.

- 1. Schließen Sie das USB-Interface an den Computer an, starten Sie MAV Manager Updater und wählen Sie den richtigen COM-Port aus.
- 2. Schließen Sie den GPS-Logger wie unten gezeigt an.
- 3. Wählen Sie die entsprechende \*.BIN-Datei aus und drücken Sie die Schaltfläche Update.



Note: Der GPS-Logger wird vom Programm MAV Manager automatisch erkannt.

## **PC-KONFIGURATION**

Es ist möglich, die MAV Manager Software (Version 1.6.0 und neuer) zu verwenden, um alle Parameter des GPS-Loggers bequem zu konfigurieren, Echtzeit-Telemetrie anzuzeigen oder die Konfiguration zu sichern. Das Programmmenü enthält vier Schaltflächen auf der oberen Symbolleiste:

- Neu laden erzwingt das erneute Laden der Konfiguration aus dem Gerät.
- Import importiert Einstellungen aus einer Datei. Wenn Sie mehrere Sensoren haben und möchten, dass sie alle identisch konfiguriert sind, importieren Sie einfach die gleiche Einstellungsdatei in jedes Gerät.
- Export exportiert die Einstellungen in eine Datei. Sie können ganz einfach eine Sicherungskopie der Konfiguration erstellen, die Sie in Ihrem PC speichern können. Sobald die Sicherungskopie erstellt ist, können Sie einfach mit den Einstellungen experimentieren und später zur ursprünglichen Konfiguration zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche "Import" klicken und die ursprünglich gespeicherte Datei auswählen.
- Standardeinstellungen setzt den GPS-Logger auf die Werkseinstellungen zurück und lädt die gesamte Konfiguration neu.



Schließen Sie den GPS-Logger über USB an Ihren Computer an. Das Gerät wird automatisch vom Programm MAV Manager erkannt. Die Geräteeigenschaften sind durch Drücken der Schaltfläche "Konfigurieren" verfügbar.

OFS-Log: Device Propert				
• REPRESE PR		SCI DEPAGET	UP3	-Log vites
	GP	S Telemetry		
Position				
Coordinates	0° 0.0000	)' North	0° 0.00000	' East
Local Coordinates	0.0	n North	0.0r	n East
	SET	HOME LOCATION		
Distance		0m		Max: Om
Altitude		0m		Min: Om Max: Om
Speed		0.0m/s	Ме	x: 0.0m/s
Abcolute altitude		0m		
		0°		-
		1100		_
Heading		115 <sup>-</sup>	0 10 00 000	. 10.0
Quality		U Sats HDO	P 10.0/VDO	, 10.0
Magnetometer	X	=-0.05Gs  Y=0.	10Gs   Z=-0	.73Gs
Voltage/Temp.	1092-12-2	4.6V	2 11/11_0   CW	4.8°C
Info	1905-12-5	LEAR MIN/NAX	nw-015w	-5.01
Alf I and I and			_	
REFRESH IMP	ORT EXPORT R	SET DEPAULT	GPS	HLog V100
	GPS I	ogger Settings		
Time & Zone set	tings			_
Timezone		Automatic	Timezo	ne set:
Manual Timezone		GMT + 0		*
Apply DST		No		•
Measurement se	ttings	Daylight	t Saving Time (Sum	ner Time)
Speed Measurement		3D		•
GPS Profile		Air 4G		•
Logging Interval		SHz		•
Logging		Automatic: 30	) Hx	•
Home Location		Automatic		•
		SET H	IONE LOCATION	
Startup conditio	ns			
Minimum Satellites			5	+
Startup HDOP			2.0	+
Startup HDOP Telemetry system	ms		2.0	+
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slot	ms s	8 - 15	2.0	· +
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slob ice Properties	ms	8 - 15	2.0	+ •
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slot ice Properties IESH IMPORT	ms s EXPORT RES	8 - 15 ET DEFAULT	2.0	+ GPS-Log
Startup HOOP Telemetry system Putaba telemetry slob lice Properties LESH IMPORT ry systems	ms s EXPORT RES	8 - 15 ET DEFAULT	2.0	+ GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slot vice Properties LESH IMPORT ry systems metry slots	ms s EXPORT RES	8 - 15 8 - 15	2.0	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry syste Ritaba telemetry slot ice Properties TESH IMPORT ry systems metry slots D	ms s EXPORT RES	8 - 15 8 - 15 8 - 15	2.0	+ GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slot size Properties RESH IMPORT ry systems metry slots D SB altifute slot	ms s EXPORT RES	8 - 15 ET DEFAULT 8 - 15 	62	+ GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Pataba telemetry slots RESH IMPORT ry systems metry slots D SB altitude slot	ms s EXPORT RES	8 - 15 ET DEFAULT 8 - 15 	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slot RESH IMPORT TY systems metry slots D SB altitude slot SB speed slot	s EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15 — 10. 9.	62	CPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slot ice Properties RESH IMPORT ry systems metry slots D SB altitude slot SB altitude slot SB speed slot SB distance slot	ns EXPORT RES	8 - 15 ET DEFAULT 8 - 15  10. 9. 11.	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Pataba telemetry system RESH IMPORT ry systems metry slots D SB altitude slot SB speed slot SB distance slot SB satellites slot	ms EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15 	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry slots RESH IMPORT ry systems metry slots D SB altitude slot SB speed slot SB speed slot SB satellites slot	export res	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15 	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Putaba telemetry slot ice Properties Try systems metry slots D SB altitude slot SB altitude slot SB speed slot SB speed slot SB satellites slot SB satellites slot	ns EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15  10. 9. 11. 12. 13.	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Pataba telemetry system RESH IMPORT Try systems metry slots D SB altitude slot SB speed slot SB distance slot SB satellites slot SB course slot SB course slot SB temperature	ms EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15 	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Futaba telemetry system RESH IMPORT Try systems Try systems D SB altitude slot SB altitude slot SB speed slot SB satellites slot SB satellites slot SB course slot SB course slot SB temperature Flash	ns EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15 — 10. 9. 11. 12. 13. Off	62	GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Putaba telemetry system RESH IMPORT Try systems metry slots D SB altitude slot SB altitude slot SB speed slot SB satellites slot SB satellites slot SB temperature: Flash Y Ty SB Satellites slot SB temperature: SB Stemperature: SB S	ms EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15  10. 9. 11. 12. 13. Off	62	+ GPS-Log
Startup HDOP Telemetry system Pataba telemetry system RESH IMPORT Try systems metry slots D SB altitude slot SB speed slot SB distance slot SB satellites slot SB course slot SB temperature: Flash Ty emory	ms EXPORT RES	B - 15 ET DEFAULT 8 - 15 	62 CLEAR LOG	+ GPS-Log 2255.3 256.0
	VEGLOS Device Device REFRESH Devi Position Coordinates Coordinates Coordinates Local Coordinates Datance Datance Datance Speed Coordinates Datance Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Speed Coordinates Coordinates Speed Coordinates Coordinates Speed Coordinates Coordina	Disclay (have knowned)         Image: REFRECH (MMORT) Export in an operation         Pasifion         Conditions       0° 0.000000         Local Coordinates       0.00         Local Coordinates       0.00         Local Coordinates       0.00         Mature	Introfy Party Recently <ul> <li>REPRESH IMPORT EXPORT RESET DEPART</li> <li>GPS Telemetry</li> <li>Position</li> <li>Condinates</li> <li>0.000 North</li> <li>Istribute LOCATION</li> <li>Defance</li> <li>00m</li> <li>SETHOME LOCATION</li> <li>Defance</li> <li>00m</li> <li>Represent Control</li> <li>SETHOME LOCATION</li> <li>Defance</li> <li>00m</li> <li>Represent Control</li> <li>Defance</li> <li>00m</li> <li>Represent Control</li> <li>00m</li> <li>Represent Party Reset Departs</li> <li>GPS Logger Settings</li> <li>Threating</li> <li>GPS Logger Settings</li> <li>GPS Logger Settings</li> <li>GPS Logger Settings</li> <li>GPS Logger Settings</li> <li>S</li></ul>	Starting Toxics         Starting T

Echtzeit-Telemetrie mit min./max. Werten. MAV Manager ist auch in der Lage, eine Protokolldatei aus Echtzeit-Telemetriedaten zu erstellen, die angezeigt, analysiert, importiert und exportiert werden kann.

GPS-Logger-Einstellungen. Bei jeder Änderung der Konfiguration wird der neue Wert sofort in den Sensor übertragen und gespeichert. Eine zusätzliche Bestätigung ist nicht erforderlich.

Sie können die Telemetrieeinstellungen ändern, alle Aufzeichnungen löschen oder den internen Speicher Flash formatieren.

#### HERSTELLER

Der KAVAN Smart PRO GPS2 Logger wird in Tschechien von MAV Sense s.r.o. hergestellt.

E-mail: info@mavsense.com | Web: www.mavsense.com (https://www.mavsense.com/)

## **RECYCLING (EUROPÄISCHE UNION)**

Elektrische Geräte mit dem durchgestrichenen Mülleimersymbol dürfen nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden, stattdessen müssen sie an eine spezialisierte Sammel- und Recyclinganlage gebracht werden. In den Ländern der EU (Europäische Union) dürfen elektrische Geräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment – Entsorgung der Elektro- und Elektronikaltgeräte - Richtlinie 2012/19 /EU). Sie können unerwünschte Geräte zur nächsten Sammelstelle oder zum nächsten Recyclingzentrum bringen. Die Geräte werden dann kostenlos entsorgt oder sicher recycelt. Durch die Abgabe unerwünschter Geräte können Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

## EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (EUROPÄISCHE UNION)

KAVAN Europe s.r.o. erklärt hiermit, dass der KAVAN Smart PRO GPS2 Logger mit den Anforderungen der relevanten europäischen Richtlinien und harmonisierten Normen übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Www.kavanrc.com/doc (http://www.kavanrc.com/doc).

#### GARANTIE

Falls dieses Produkt gewartet werden muss, befolgen Sie bitte die folgenden Grundsätze: Wenn es möglich ist, verwenden Sie die Originalverpackung, um das Produkt einzupacken. Fügen Sie eine Beschreibung der Verwendung des Produkts und des aufgetretenen Problems bei. Datieren Sie den Beleg und vergewissern Sie sich, dass es dort Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer gibt. Dieser Garantieschein berechtigt Sie zu einer kostenlosen Garantiereparatur des von der Firma KAVAN Europe s.r.o. gelieferten Produkts innerhalb von 24 Monaten. Die Garantie bezieht sich nicht auf Produkte oder Teile davon, die unsachgemäß installiert wurden (unsachgemäße oder fehlende Befestigung im Modell, mechanische Belastung der Kabel, unzureichende Kühlung, Verwendung von Steckern mit umgekehrter Polarität usw.), grob oder unsachgemäß behandelt wurden, (Belastung über die angegebenen Spezifikationen hinaus, Überschreitung der Versorgungsspannung, Überpolarisierung der Versorgungsspannung usw.) oder durch einen Unfall, eine Naturkatastrophe oder höhere Gewalt beschädigt wurden, oder Teile des Produkts, die von einer nicht autorisierten Person repariert oder verändert wurden. Setzen Sie dieses Produkt nicht hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder staubigen Umgebungen aus, wie dies auch bei anderen Produkten der Feinelektronik der Fall ist. Setzen Sie es nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus. Bitte beanspruchen Sie die Garantiereparatur im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Abgerufen von "https://wiki.kavanrc.com/w/index.php?title=KAVAN\_Smart\_PRO\_GPS2\_Logger\_-Instruction\_manual/de&oldid=22895"