

dji GOGGLES N3

SAFETY GUIDELINES

安全概要

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

TURVALLISUUSOHJEET

v1.0

English

Safety at a Glance

⚠ By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.dji.com/goggles-n3>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON "AS AVAILABLE BASIS" WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

⚠ WARNING

- Consult a doctor before using the product if you have any pre-existing serious medical conditions such as a heart ailment, conditions that affect your ability to safely perform physical activities, psychiatric conditions such as anxiety disorders or posttraumatic stress disorder, or if you are pregnant or elderly.
- Take regular breaks from using the product to mitigate health risks. Stop using the product if you experience any motion sickness or discomfort.
- Using the goggles does not satisfy the requirement of visual line of sight (VLOS). Use this product in compliance with local regulations.
- When wearing the goggles, the image displayed is not an exact representation of the actual surrounding environment. To avoid injury, make sure to use the product in a safe area without obstacles, and away from children and pets. Make sure to keep a safe distance away from stairs, windows, balconies, and heat sources.
- The goggles can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics. If you have a pacemaker or other implanted medical devices, DO NOT use the goggles without first consulting a doctor or the medical device manufacturer.
- The goggles contain small parts. DO NOT leave the product within the reach of children.
- DO NOT share the goggles with people with contagious conditions, infections, or diseases, particularly of the eyes or skin. The goggles should be cleaned between each use with skin-friendly nonalcoholic antibacterial wipes, and a dry microfiber cloth for the lenses.
- The product comes into close contact with the skin. Use with caution if you are prone to allergic reactions. Stop using the goggles if you notice swelling, itchiness, skin irritation, or other discomfort of your skin. Contact a doctor if symptoms persist.
- Keep the lenses away from direct sunlight to avoid screen burns.
- DO NOT use the product in a humid environment. DO NOT allow liquid to come into contact with the battery compartment. Otherwise, the battery may corrode and cause an explosion or fire.
- DO NOT disassemble the battery compartment to replace the battery. If the battery is damaged or pierced when disassembling, it may catch fire or even explode.
- DO NOT store the product for an extended period of time after fully discharging the battery. Otherwise, the battery may over-discharge and cause irreparable damage.

Specifications

DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
Operating Temperature	-10° to 40° C (14° to 104° F)
O4	
Operating Frequency and Transmitter Power	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) (EIRP) ^[1] 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Operating Frequency and Transmitter Power	2.4000-2.4835 GHz: >26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) (EIRP) ^[1]

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Please refer to local laws and regulations for more information.

简体中文

安全须知

⚠ 使用本产品前, 请仔细阅读并遵守本安全须知。请访问 <https://www.dji.com/goggles-n3> 阅读《用户手册》和相关文档。若未提供飞行记录, DJI® 可能无法分析事故原因, 从而无法向您提供保修等售后服务。使用本产品视为您已经阅读并接受与本产品相关的全部条款。本产品不适合儿童使用。

- 若您患有心脏病、精神病(如焦虑症或创伤后应激障碍症), 或其他影响您安全进行体力活动的疾病, 或者您是孕妇或年纪较大的长者, 请在使用前咨询您的医生。
- 请根据自身情况, 在便携飞行眼镜期间适当休息, 避免过长时间使用导致身体不适。如您在使用过程中感到任何不适, 如眩晕或失去平衡感, 请立即停止使用。
- 使用飞眼镜进入飞行时不能满足视距内飞行 (VLOS) 的要求。请在遵循当地法规的前提下选择使用本产品。
- 佩戴飞眼镜后, 您可能无法观察到周围的这一切情况。请务必在没有障碍物、儿童及宠物的安全区域使用本产品, 以免摔倒。请勿靠近楼梯、窗户、热源、阳台或其他危险区域。
- 飞行眼镜会发出无线电信号, 并对附近的电子设备的操作造成干扰。若您佩戴心脏起搏器或其他植入的医疗设备, 请先咨询您的医生或您的医疗设备制造商, 再决定是否使用本产品。

产品的细小部件, 请将产品放置在儿童接触不到的地方, 避免吞食。

7. 请勿与眼睛或面部皮肤有感染症状的病毒(如结膜炎)共用飞眼镜, 以免交叉传染。每次使用前, 建议用不伤皮肤、不含酒精的杀菌湿巾清洁本产品(尤其是镜头部位), 并用微纤维布擦干。

8. 飞行眼镜佩戴时会粘贴皮肤, 皮肤易敏者请谨慎使用。如您肿胀、瘙痒等皮肤过敏反应, 请立即停止使用本产品, 及时就医。

9. 务必防止阳光直射飞眼镜膜, 否则会损伤屏幕灼伤。

10. 切勿在充满烟雾或潮湿环境中使用产品, 避免液体进入电池仓发生腐蚀反应, 引发电池起火, 甚至爆炸。

11. 禁止自行拆解电池仓替换电池。若拆解过程中碰触到电池, 可能会引起电池起火, 甚至爆炸。

12. 切勿将电池彻底放完电后长时间存储, 避免电池因过放而无法继续使用。

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

v1.0

English

规范参数

DJI 飞行眼镜 N3 (型号: TKGSM)	
工作环境温度	-10°C 至 40°C
O4	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] 各国家 / 地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同, 详情请参考当地法律法规。

Deutsch

Sicherheitsvorschriften auf einen Blick

- ⚠ Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigt du, dass du die Nutzungsbedingungen dieses Leitfadens und alle Anweisungen auf www.dji.com/goggles-n3 gelesen und verstanden hast und diese akzeptiert. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN UNTER WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY, THE PRODUCT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE MÄNGELGEWÄHR UND AUF DER GRUNDGLÄDE DER VERFÜGBARKEIT BEREITGESTELLT, OHNE JEGLICHE GARANTIE ODER BEDINGUNG. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden.**
- ⚠ WARUNG**
- Consult a doctor before using the product if you have any pre-existing serious medical conditions such as a heart ailment, conditions that affect your ability to safely perform physical activities, psychiatric conditions such as anxiety disorders or posttraumatic stress disorder, or if you are pregnant or elderly.
 - Take regular breaks from using the product to mitigate health risks. Stop using the product if you experience any motion sickness or discomfort.
 - Using the goggles does not satisfy the requirement of visual line of sight (VLOS). Use this product in compliance with local regulations.
 - When wearing the goggles, the image displayed is not an exact representation of the actual surrounding environment. To avoid injury, make sure to use the product in a safe area without obstacles, and away from children and pets. Make sure to keep a safe distance away from stairs, windows, balconies, and heat sources.
 - The goggles can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics. If you have a pacemaker or other implanted medical devices, DO NOT use the goggles without first consulting a doctor or the medical device manufacturer.
 - The goggles contain small parts. DO NOT leave the product within the reach of children.
 - DO NOT share the goggles with people with contagious conditions, infections, or diseases, particularly of the eyes or skin. The goggles should be cleaned between each use with skin-friendly nonalcoholic antibacterial wipes, and a dry microfiber cloth for the lenses.
 - The product comes into close contact with the skin. Use with caution if you are prone to allergic reactions. Stop using the goggles if you notice swelling, itchiness, skin irritation, or other discomfort of your skin. Contact a doctor if symptoms persist.
 - Keep the lenses away from direct sunlight to avoid screen burns.
 - DO NOT use the product in a humid environment. DO NOT allow liquid to come into contact with the battery compartment. Otherwise, the battery may corrode and cause an explosion or fire.
 - DO NOT disassemble the battery compartment to replace the battery. If the battery is damaged or pierced when disassembling, it may catch fire or even explode.
 - DO NOT store the product for an extended period of time after fully discharging the battery. Otherwise, the battery may over-discharge and cause irreparable damage.

⚠ WARUNG

- Bei ernsten Vorerkrankungen (z. B. Herzleiden), Krankheiten, die dich in der sicheren Ausführung körperlicher Aktivitäten beeinträchtigen, psychischen Erkrankungen (z. B. Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen), bei Schwangerschaft oder bei fortgeschrittenem Alter bitte vor Verwendung des Produktes einen Arzt konsultieren.
- Lege während der Verwendung des Produkts regelmäßig Pausen ein, um die Gesundheitsrisiken zu verringern. Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn du Bewegungsinkapazität oder Unwohlsein verspürst.
- Auch bei Benutzung der Goggles muss das Fliegergerät stets auf Sichtlinie geflogen werden. Verwende das Produkt getrennt von den lokalen Vorschriften.
- Beim Tragen der Goggles bietet das Gerät keine exakte Darstellung der tatsächlichen Umgebung. Stelle sicher, dass du das Produkt in einem sicheren Bereich ohne Hindernisse und von Kindern und Haustieren verwendet, um Verletzungen zu vermeiden. Achte auf einen ausreichenden Abstand zu Treppen, Fenstern, Balkonen und Wärmequellen.
- Die Goggles senden Funkwellen aus, die elektronische Geräte in der Nähe beeinflussen können. Wenn du einen Herzschriftmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät hast, benutze die Goggles bitte ERST NACH Absprache mit einem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Geräts.
- Die Goggles enthalten Kleinteile. Bewahre das Produkt NICHT in der Reichweite von Kindern auf.
- Benutze die Goggles NICHT zusammen mit Personen mit ansteckenden Infektionen oder Erkrankungen, insbesondere der Augen oder der Haut. Nach bzw. vor jedem Gebrauch sollte die Goggles mit hautfreundlichen, alkoholfreien, antibakteriellen Reinigungstüchern gereinigt werden. Für die Linsen solltest du ein trockenes Mikrofaserstuch verwenden.
- Das Produkt kommt in engem Kontakt mit der Haut. Wende es mit Vorsicht, wenn du zu allergischen Reaktionen neigst. Setz die Goggles ab, wenn du schwimmen, Juckreiz, Hautreizungen oder andere Unannehmlichkeiten an Hautstellen bemerkst. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- Halte die Linsen von direktem Sonnenlicht fern, um Verbrennungen am Bildschirm zu vermeiden.
- Verwende das Gerät NICHT in einer feuchten Umgebung. Lasse das AkkuFach NICHT in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Andernfalls kann der Akku korrodieren und eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- Nimm das AkkuFach NICHT auszutauschen, um den Akku auszutauschen. Wenn der Akku beim Austauschen beschädigt oder durchstochen wird, kann er Feuer fangen oder sogar explodieren.
- Lagere das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum, nachdem du den Akku vollständig entladen hast. Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung des Akkus kommen, wodurch dieser evtl. irreversibel beschädigt wird.

⚠ WARUNG

[1] La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays ou les régions. Veuillez vous reporter aux lois et réglementations locales pour obtenir plus d'informations.

Français

La sécurité en un coup d'œil

- ⚠ En utilisant ce produit, vous reconnaisez que vous avez lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive et toutes les instructions sur <https://www.dji.com/goggles-n3>. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTE NELLE CONDIZIONI POST-VENDITA, DISPONIBILI SUL SITO WEB [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), IL PRODOTTO, TUTTI I MATERIALI E I CONTENUTI DISPONIBILI IN MERITO AD ESSO SONO FORNITI "COJI SONO" E' IN BASE ALLA DISPONIBILITA', SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO. Tenere il prodotto lontano dalla porta dei bambini.**

⚠ ATTENZIONE

- Consultare un medico prima di utilizzare il prodotto in caso di patologie mediche serie pre-esistenti (ad esempio disturbi cardiaci), patologie che influenzano la capacità di eseguire le attività fisiche in modo sicuro, patologie psichiatriche (ad esempio ansia o depressione) o di disturbi da stress post-traumatico), in caso di gravida o di età avanzata.
- Fare regolarmente delle pause durante l'utilizzo del prodotto, onde ridurre i rischi per la salute. Interrrompere l'utilizzo del prodotto in caso di compasso di nausea o malore.
- L'utilizzo del visore non soddisfa i requisiti della linea visiva (Visual Line of Sight, VLOS). Utilizzare questo prodotto in conformità con le normative locali.
- Nell'indossare il visore, è importante ricordare che l'immagine visualizzata non è una rappresentazione esatta dell'ambiente circostante. Per evitare lesioni, accertarsi di utilizzare il prodotto in un'area sicura, priva di ostacoli e lontana da bambini e animali domestici. Accertarsi di mantenere una distanza di sicurezza da scale, finestre, balconi e fonti di calore.

⚠ Il visore emette onde radio che potrebbero influire sul funzionamento di componenti elettronici circostanti. Se si dispone di un pacemaker o di altri dispositivi medici implantati, NON utilizzare il visore senza prima aver consultato un medico o il produttore del dispositivo medico.

⚠ Il visore contiene piccole parti. Tenere il prodotto fuori dalla porta dei bambini.

⚠ NON considerare il visore come persone affette da patologie, infezioni o malattie contagiose, in particolare degli occhi o della pelle. Il visore deve essere pulito dopo ogni utilizzo con soluzioni antibatteriche non alcoliche delicate per la pelle e con un panno in microfibra assicurato apposito per lenti.

⚠ Il prodotto entra direttamente a contatto con la pelle. Usare con cautela se si è soggetti a reazioni allergiche. Interrrompere l'utilizzo del visore se si notano gonfiore, prurito, irritazione o altre reazioni della pelle. Se i sintomi persistono, contattare un medico.

⚠ Tenere le lenti lontano dalla luce diretta del sole, onde evitare ustioni tramite lo schermo.

⚠ NON utilizzare il prodotto in ambienti umidi. NON far entrare il vano batteria in contatto con alcun tipo di liquido. Qualora ciò avvenga, la batteria potrebbe corraderci e causare un'esposizione a un incendio.

⚠ NON smontare il vano batteria per sostituirne la batteria. Se la batteria viene danneggiata o perforata durante la rimozione, può produrre fuoco o addirittura esplosione.

⚠ NON tenere il prodotto fermo per un periodo prolungato dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.

⚠ Tenere le lenti lontano dalla luce diretta del sole, onde evitare ustioni tramite lo schermo.

⚠ Non far entrare il vano batteria in contatto con alcun tipo di liquido. Qualora ciò avvenga, la batteria potrebbe corraderci e causare un'esposizione a un incendio.

⚠ Non smontare il vano batteria per sostituirla. Se la batteria viene danneggiata o perforata durante la rimozione, può produrre fuoco o addirittura esplosione.

⚠ Non tenere il prodotto fermo per un periodo prolungato dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.

⚠ Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi. NON far entrare il vano batteria in contatto con alcun tipo di liquido. Qualora ciò avvenga, la batteria potrebbe corraderci e causare un'esposizione a un incendio.

⚠ Non smontare il vano batteria per sostituirla. Se la batteria viene danneggiata o perforata durante la rimozione, può produrre fuoco o addirittura esplosione.

⚠ Non tenere il prodotto fermo per un periodo prolungato dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.

⚠ Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi. NON far entrare il vano batteria in contatto con alcun tipo di liquido. Qualora ciò avvenga, la batteria potrebbe corraderci e causare un'esposizione a un incendio.

⚠ Non smontare il vano batteria per sostituirla. Se la batteria viene danneggiata o perforata durante la rimozione, può produrre fuoco o addirittura esplosione.

⚠ Non tenere il prodotto fermo per un periodo prolungato dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.

